



KÄRCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. PROF. BENEDICTO MONTENEGRO, 419 - BETEL - 13.140-000 - PAULÍNIA - SP CORRESPONDÊNCIA: CAIXA POSTAL 34 - 13.140-000 - PAULÍNIA - SP CENTRAL DE ATENDIMENTO (TERRITÓRIO BRASILEIRO): 0800-176111 www.karcher.com.br

9.356-039.0 - 11/06 Rev.



1. APRESENTAÇÃO

Acessórios que acompanham a Máquina

- (1) uma mangueira de alta pressão de 10m
- (1) uma pistola de alta pressão
- (1) uma tubeira de inox de 1000mm
- (1) um bico leque de 25°
- (1) um cabo elétrico de 7m com tomada e plug

Painel de instrumentos Exclusivo das máquinas HDS

- Chave Comutadora: desliga, liga motor e liga queimador.
- Termostato: temperatura com escala de 30°C a 150°C.
- Manômetro: indica a pressão.
- Válvula dosadora de detergente: regulável, de 0 (mínimo), até 6 (máximo).
- Lâmpada indicadora de falta de combustível.

Painel de instrumentos Exclusivos das máquinas HD

- Chave Comutadora: desliga, liga motor.
- Manômetro: indica a pressão.
- Válvula dosadora de detergente: regulável, de 0 (mínimo), até 6 (máximo).

Características das máquinas

MODELOS	CARACTERÍSTICAS	HD 8/15 S	HD 12/15 S	HDS 8/15 S	HDS 12/15 S
VAZÃO	Nominal (I/h)	800	1200	800	1200
	Válvula de vapor (I/h)	•	-	-	-
PRESSÃO	Máxima (bar / PSI)	145 / 2100			
	Válvula de vapor (bar)	-	-	-	-
LIGAÇÃO ELÉTRICA	3~60Hz (V)	220-380-440			
	Potência absorvida (kW)	5,5	7,5	5,5	7,8
	Fusível na rede (A)	25-20-20	50-25-25	25-20-20	50-25-25
TEMPERATURA	Máxima de saída da água (°C)	85			
	Máxima de saída de vapor (°C)	-	-	-	-
	Máxima de entrada de água (°C)	60			
DETERGENTE	Consumo mínimo (I/h)	0,5			
	Consumo máximo (I/h)	66	49	103	54
	Capacidade do tanque (I)	33,5			
COMBUSTÍVEL	Consumo a 70°C (I/h)	-	-	3,4	4,8
	Capacidade do tanque (I)	-	-	33,5	
DIMENSÕES	Comprimento x largura x altura (mm)	950 x 5	30 x 260	1150 x 560 x 970	1150 x 560 x 1070
PESO	Máquina sem acessórios (kgf)	75	98,5	170	220

Alfred Kärcher Ges.m.b.H. Lichtblaustraße 7 1220 Wien (01) 25 06 00

AUS Kärcher Pty Ltd 40 Koornang Road Scoresby Vic 3179

Victoria, Australia

☎ (03) 9765 - 2300

B / LUX Kärcher NV Industrieweg 12 2320 Hoogstraten (03) 340 07 11

BR

Kärcher Ind. e Com. Ltda. Prof. Benedicto Montenegro, 419 CEP 13.140-000 - Paulinia - SP \$\oldsymbol{\Pi}\$ 0800 17 61 11

CDN

Kärcher Canada Inc. 6975 Creditview Road, Unit 2 Mississauga, Ontario L5N 8E9 (905) 672 98 23

CH Kärcher AG Industriestraße 16 8108 Dällikon \$\infty\$ 0844 850 863

Kärcher spol.s.r.o.
Za Mototechnou 1114/4
155 00 Praha 5 -Stodûlky
20 0235 521 665

D Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Service-Center Gissigheim Im Gewerbegebiet 2 97953 Königheim-Gissigheim 207195 / 903 20 65

DK Kärcher Rengøringssystemer A/S Gejlhavegård 5 6000 Kolding 77 70 20 66 67

E Kärcher S.A. Pol. Industrial Font del Radium Dr. Trueta, 6-7 08400 Granollers (Barcelona) (93) 846 44 47

F Kärcher S.A. 5, avenue des Coquelicots Z.A. des Petits Carreaux 94865 Bonneuil/ Marne Cedex 10 1 / 43 99 67 70

FIN Kärcher Oy Yrittäjäntie 17 01800 Klaukkala (09) 879 191 Karcher (UK) Ltd. Karcher House Beaumont Road Banbury, Oxon, OX16 1TB

□ 01295 / 752000; 09066 / 800632

GR

Kärcher Cleaning Systems A.E. 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str. 136 71 Acharnes

210 - 23 16 153

H Kärcher Hungária Kft Tormásrét ut 2. 2501 Biatorbagy 23 / 530-640

HK Kärcher Ltd. Unit 10, 17/F., APEC Plaza 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon 2357 5863

I Kärcher S.p.A. Via Elvezia 4 21050 Cantello (VA) 30 03 32 / 848 - 99 88 77

IRL
Karcher Limited
12 Willow Business Park
Nangor Road
Clondalkin
Dublin 12

50 01 / 409 77 77

J Kärcher (Japan) Co., Ltd. Irene Kärcher Building No.2, Matsusaka-Daira 3-chome Taiwa-cho, Kurokawa-gun Miyagi, 981-3408 20 022 (344 3140

MAL
Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd.
8 Jalan Serindit2
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor
5882 1148

MEX
Karcher México, SA de CV
Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C
Col. Naucalpan Centro
C.P. 53000
Municipio de Naucalpan, Edo. de México

☎ 01-800-024-13-13

N Kärcher AS Stanseveien 31 0976 Oslo ☎ 24 /177 700

NL Kärcher BV Postbus 474 4870 AL Etten-Leur 0499 / 37 54 45 Karcher Limited
12 Ron Driver Place
East Tamaki, Auckland
09 / 274 46 03

P Neoparts Com. e Ind. Automóvel, Lda. Largo Vitorino Damásio. 10 1200 Lisboa \$\overline{C}\$ 21/395 0040

PL Kärcher Poland Ltd. Sp. z o.o. UI. Stawowa 140 31-346 Kraków 7 012 / 639 72 22

PRC
BKC Equipment Co., Ltd.
No 16, Honda Beilu
Beijing Economic and Technological Area
Beijing 100176
CO 100 67 88 16 53

S Kärcher AB Tagenevägen 31 42502 Hisings-Kärra 3 031 - 57 73 00

SGP
Karcher Asia Pacific Pte Ltd
30 Toh Guan Road Singapore
#07-05 ODC Building
Singapore 608840
\$\overline{\text{T}} 6897 1811

TR
Kärcher Servis Ticaret A.S.
9 Eylül Mahallesi
307 Sokak No. 6
Gaziemir / Izmir

© 0232 / 252 07 08

TWN
Karcher Taiwan Limited
5F/6. No.7
Wu-Chuan 1st Rd
Taipei County, Taiwan R.O.C

2 2299 9626

UAE Karcher FZE Jebel Ali Free Zone RA 8, XB 1, Jebel Ali, Dubai

USA
Alfred Karcher, Inc
2170 Satellite Blvd, Suite 350
Duluth, GA 30097
☎ 678-935-4545; 877-527-2437

Kärcher (Pty) Ltd. P.O. Box 11818 Vorna Valley 1686 TO 011 / 466 24 34

KARCHER

www.karcher.com

1

5. GARANTIA

CONDIÇÕES DE GARANTIA



A garantia somente terá validade quando acompanhada da Nota Fiscal de aquisição do produto.

A Kärcher Ind. e Com. Ltda, por sua própria conta ou por terceiros autorizados, nesta e melhor forma de direito, certifica ao consumidor estar entregando um produto em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina.

Nos termos e limite da lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990, todo e qualquer eventual defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo de noventa (90) dias da data de entrega da máquina.

A Kärcher, confiando na qualidade dos seus produtos, concede além da garantia legal, uma cobertura complementar, atingindo no total 1 ano de garantia (90 dias de garantia legal mais 9 meses complementares), igualmente comprovada pela Nota Fiscal de aquisição do produto.

Outros eventuais danos e prejuízos decorrentes de sua aplicação:

A garantia será nula se o produto:

- For utilizado para fins diferentes ao descrito neste manual.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Sofrer danos provocados por acidentes, agentes da natureza ou uso indevido.
- For consertado por oficinas e/ou técnicos não autorizados e/ou com peças não originais.
- Trabalhar com produtos químicos inadequados.



Para efeito da cobertura complementar, não se constituem defeitos:

- Desgaste natural de gaxetas, pistões, válvulas e bicos (no caso de lavadoras).
- Danos a acessórios como: manqueiras, pistolas, tubeiras e bicos.
- Eventuais despesas de transporte serão de responsabilidade do comprador.
- À Kärcher reserva-se o direito de promover alterações técnicas sem prévio aviso.
- 1. Leia atentamente o manual de instruções, principalmente em caso de dúvidas.
- 2. Caso o produto apresente falhas, procure um Posto de Serviço Autorizado ou lique para o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
- 3. Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos em sua máquina.
- 4. Mantenha sempre este certificado junto à Nota Fiscal/comprovante de aquisição do produto.
- 5. Para sugestões, comentários ou reclamações, lique para:




CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 - 176111

Somente em território Brasileiro

1. APRESENTAÇÃO

2. Diagrama funcionamento das máguinas HDS




- 1. Válvula de retenção com filtro
- 2. Mangueira de sucção
- 3. Bomba de alta pressão
- 4. Manômetro
- 5. Válvula By Pass
- 6. Reed Switch
- 7. Mangueira de alta pressão
- 8. Dispositivo contra falta de água
- 9. Tubagem U
- 10. Revestimento da serpentina
- 11. Serpentina
- 12. Aquecedor / queimador
- 13. Sensor de temperatura / tubagem
- 14. Manqueira de alta pressão
- 15. Tubeira
- 16. Bico
- 17. Pistola
- 18. Filtro para combustível

- 19. Stop Total
- 20. Regulador de temperatura
- 21. Tanque de detergente
- 22. Filtro para detergente
- 23. Mangueira de sucção de detergente
- 24. Válvula dosadora de detergente
- 25. Motor
- 26. Ventoinha
- 27. Sensor de nível de combustível
- 28. Sinalizador de falta de combustível
- 29 Bomba de combustível
- 30. Válvula solenóide
- 31. Tubo de sucção
- 32. Tubo de retorno
- 33. Tanque de combustível
- 34. Tubo condutor
- 35. Bico atomizador
- 36. Eletrodos de ignição

1. APRESENTAÇÃO

2. Diagrama de funcionamento das máquinas HD



- Bomba de alta pressão
 Stop Total
 Manômetro

- 9. Mangueira de alta pressão

- 10. Mangueira de sucção 11. Bico
- 12. Tubeira
- 13. Pistola
- 14. Motor
- 15. Caixa elétrica
- 16. Chave comutadora

4. PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES

Lavadora não desliga

CAUSAS	SOLUÇÕES	
Stop Total ou pressostato (se existir), não desliga.	Verificar, limpar e lubrificar ou substituir.	
Válvula de segurança com vazamento.	Substituir.	
Filtro de válvula de retenção sujo ou entupido.	Verificar e limpar, ou substituir se necessário.	
Água insuficiente.	Providenciar afluência suficiente de água.	
Válvula dosadora com entrada de ar (a bomba "respira" ar)	Testar e verificar.	

A água não aquece

CAUSAS	SOLUÇÕES	
Não há faiscas nos eletrodos (observe o visor do queimador)	Verificar o transformador de ignição, substituir.	
Válvula solenóide sem corrente ou com defeito.	Verificar as ligações da caixa elétrica. Substituir a válvula.	
Tanque de combustível vazio.	Verificar a bóia de nível, abastecer.	
Filtro de combustível sujo.	Desmontar e limpar o filtro.	
Atomização imperfeita do combustível.	Desmontar e verificar o filtro do bico atomizador. Se danificado, substituir.	
Bomba de combustível com desgaste.	Substituir.	
Defeito no sensor de nível.	Substituir.	

4. PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES



O controle e manutenção dos componentes elétricos devem ser efetuados por técnicos especializados. A seguir estão alguns possíveis problemas, por causas e soluções:

Oscilações no manômetro da bomba de água

CAUSAS	SOLUÇÕES	
Válvulas ou amortecedor (se existir), com defeito.	Substituir.	
Bomba com entrada de ar.	Verificar os sistemas de sucção da bomba e do detergente. Eliminar detergente se necessário.	
Manômetro com defeito.	Substituir.	

Quantidade de detergente insuficiente ou negativa

CAUSAS	SOLUÇÕES	
Filtro de detergente entupido.	Limpar.	
Tanque vazio.	Abastecer.	
Válvula dosadora entupida.	Desmontar e desobstruir os canais.	
Entrada de ar ou vazamento na tubulação.	Verificar e limpar, ou substituir se necessário.	

A lavadora não liga

CAUSAS	SOLUÇÕES	
Não há tensão elétrica no aparelho.	Verificar as ligações elétricas e o contator.	
Relê desligado.	Acionar o botão vermelho na caixa elétrica.	
Pressostado ou micro-switch engripado.	Descarregar a pressão do aparelho através da pistola. Chamar a Assistência técnica caso a máquina não ligue.	
Chave comutadora com defeito.	Substituir.	
Fiação com mau contato.	Reapertar os terminais.	

2. COMO ATVAR, OPERAR E DESATIVAR

Desembalando sua máquina

- Ao desembalar sua máquina, certifique-se da não existência de danos causados pelo transporte e informe imediatamente seu revendedor caso ocarram.
- O Revendedor Kärcher ou Posto Autorizado Kärcher são responsáveis pela "entrega técnica" das máquinas HDS. Isto significa que a máquina deve ser ligada em
- Isto significa que a máquina deve ser ligada em frente ao cliente e que devem ser dadas explicações gerais sobre o seu funcionamento.



CORTAR A PONTA DO RESPIRO NA TAMPA DE ÓLEO DA BOMBA!

 Obs.: A "entrega técnica" não inclui eventuais serviços de infra-estrutura elétrica ou hidráulica que sejam necessários.

Localização - HDS

 Esta máquina deve ser instalada somente em lugar com uma boa ventilização, para evitar a concentração de gases e fumaça.

Conectando à rede elétrica



NO CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM UM POSTO AUTORIZADO KÄRCHER OU CONSULTE UM ELETRICISTA!

- Verifique no painel e na plaqueta de identificação em qual tensão a máquina deve ser conectada.
- Após a verificação da tensão, certifique-se de que a instalação elétrica esteja provida de fusíveis ou disjuntores além do tamanho dos cabos adequados à máquina.
- Ao utilizar cabo de extensão, alertamos que o mesmo deve ser aterrado corretamente, protegido contra umidade e que esteja dimensionado para o comprimento e potência conectada.

ATENÇÃO - HDS

- Verifique pela seta da polia da bomba ou na carcaça da ventoinha se a rotação está no sentido correto. Caso não esteja, desligue a máquina, desconeste-a da tomada, desligue a
- alimentação de energia elétrica e inverta dois fios do cabo elétrico da tomada externa.



CERTIFIQUE-SE DE QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA ATERRADO PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR!

Alimentação de água

- Esta máquina pode der conectada a um reservatório ou diretamente à rede de água.
 Lembramos que a mangueira de sucção deve sempre possuir uma válvula de retenção para evitar que haja retorno para o reservatório ou para a rede de água.
- No caso de sução de água de um reservatório no mesmo nível da máquina, a distância da mangueira de sucção à máquina deve ser de no máximo 7 metros, e se o reservatório estiver abaixo do nível da máquina, a altura máxima deve ser de 0.5 metro.
- No caso de ligação direta à rede de água, será necessário utilizar uma outra válvula de retenção que se adapte ao registro utilizado. Neste caso, quanto maior for a pressão de entrada de água, mais difícil sera a sucção de detergente.



IMPUREZAS CONTIDAS NA ÁGUA PODEM DANIFICAR A SUA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO. USE SOMENTE ÁGUA LIMPA!



SEMPRE RECOMENDAMOS FILTROS ADICIONAIS NA ENTRADA DE ÁGUA!

7

2. COMO ATWAR, OPERAR E DESATIVAR

Combustível - HDS

 Abasteça o tanque com querosene de boa qualidade e filtrado, evitando assim danos ao sistema de injeção e permitindo uma melhor queima.



ÁGUA E OUTRAS IMPUREZAS CONTIDAS NO COMBUSTÍVEL PODEM DANIFICAR O SISTEMA DE AQUECIMENTO!



QUANDO O NÍVEL DE COMBUSTÍVEL ESTIVER BAIXO, UM SENSOR DESLIGARÁ O QUEIMADOR E ACENDERÁ A LÂMPADA NO PAINEL (ABASTEÇA O TANQUE)!



A LÂMPADA SE ACENDERÁ APENAS COM A MÁQUINA LIGADA E GATILHO PRESSIONADO!

Conectando os acessórios e trabalhando com alta pressão

- Conecte a mangueira de sucção à entrada de água e aperte a abraçadeira.
- Para eliminar o ar da mangueira de sucção (sangrar a máquina), ligue a máquina (knob na posição "liga motor"), sem conectar a mangueira de alta pressão e deixe o ar residual sair até que o fluxo de água seja contínuo. Caso a saída de água não seja contínuo, verifique a ligação de sucção, apertando as conexões e observando se a válvula dosadora está fechada (posição "0").
- Desligue a máquina.
- Acople a mangueira de alta pressão à saída de alta pressão e à pistola.

- Acople a tubeira à pistola. Certifique-se de que na tubeira esteja montado um bico de tamanho adequado para o modelo da sua máquina.
- Observe a posição correta de colocação das mãos no gatilho e tubeira. Segure-os com firmeza para evitar riscos causados pela força de reação na pistola ("tranco"). Lique a máquina.
- Esta máquina é equipada com um sistema de desligamento automático chamado "Stop Total", ou "Telecomando".

Quando a pistola é desacionada, a máquina se desliga autoamticamente, proporcionando redução de barulho e economia de energia elétrica. Como a máquina permanece pressurizada internamente, não recomendamos manter esta situação por períodos prolongados (máximo 10 minutos). No caso de interrupções maiores, desligue a máquina na chave e pressione o gatilho da pistola até que a pressão, indicada no manômetro. caia totalmente.

Detergente

- Utilize sempre um detergente recomendado pela Kärcher.
- Lembramos que é importante a utilização de equipamentos de segurança no manuseio dos detergentes.
- Substitua o bico de pressão da lavadora pelo bico aplicador de detergente.
- Inicie a sucção de detergente girando lentamente o knob para a direita acompanhando a indicação no painel até conseguir a quantidade de detergente desejada.

Temperatura de trabalho - HDS

 Antes da utilizar água quente para a limpeza, avalie se a superfície a ser limpa não será danificada com a elevação de temperatura.

2. COMO ATVAR, OPERAR E DESATIVAR

- Gire o knob no painel de instrumentos para a posição liga queimador.
- Ajuste a temperatura desejada no regulador de temperatura. O queimador se desligará e se ligará automaticamente para que a temperatura da água oscile em torno da temperatura escolhida.
- Em geral, quanto maior a temperatura de trabalho, maior a facilidade para a remoção de gorduras, graxas e óleos.
- Temperaturas acima de 90°C são atingidas com vapor, que pode ser gerado com a utilização de uma válvula de vapor que é um acessório opcional disponível somente para HDS 12/15 S.



ATENÇÃO AO TRABALHAR COM ÁGUA QUENTE! HÁ PARTES AQUECIDAS NA LAVADORA, NA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E NA PONTA DATUBEIRA

Finalizando os trabalhos

- Para desligar a máquina deixe-a funcionando no mínimo por dois minutos com água fria para lavá-la e resfriá-la.
- Após o uso de detergentes, também recomendamos que a mangueira de detergente seja introduzida em um reservatório de água limpa, abrindo totalmente a válvula dosadora para lavar o circuito.
- Gire o knob no painel de instrumentos para a posição "Desliga" e desconecte o plug da tomada
- Feita a limpeza interna, feche o registro se a alimentacão for através da rede de água.
- Acione o gatilho da pistola para que a máquina despressurize.

Como Mudar a máquina de Lugar

 Atente às instruções de localização, conexão elétrica e alimentação de água. Observando o sentido correto de rotação.

3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA



ANTES DE SER EFETUADO QUALQUER TRABALHO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, A MÁQUINA DEVE SER DESLIGADA DA REDE ELÉTRICA!

Pequenos controles porém, podem ser realizadas pelo próprio cliente:


DIARIAMENTE

- Limpar os filtros de água da válvula de retenção e do pressostato;
- Verificar o nível de óleo;
- Verificar a tensão nas correias;

Para HDS

 Verificar se não há fuligem nos gases de escapamentos do queimador. Se houver fuligem, um Posto Autorizado Kärcher deverá verificar ajustes na bomba de combustível, entrada de ar e tipo de combustível:

Consulte o Posto Autorizado Kärcher de sua preferência para a realização das manutenções necessárias.



5